

Garantie limitée de la balance

Globe Food Equipment Company ("GFE") garantit à l'acheteur original d'un nouvel appareil que ledit appareil, lorsqu'il est installé conformément à nos instructions en Amérique du Nord et soumis à une utilisation normale, est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an sur les pièces (exclut les consommables et pièces d'usure). Contactez l'usine pour les procédures de garantie en cas de défaillance de la balance.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES. GFE DECLINE EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU EXPLICITE OU IMPLICITE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

L'OBLIGATION ET LA RESPONSABILITÉ DE GFE EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉES À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE L'APPAREIL QUI S'AVÈRE DÉFECTUEUX EN RAISON D'UN VICE DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE. Toutes les réparations en vertu de cette garantie seront effectuées par une société de service agréée par GFE pendant les heures normales de travail. EN AUCUN CAS, GFE NE SERA RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS DE L'ACHETEUR OU D'UN TIERS, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LA PERTE DE BIENS, LES BLESSURES, LA PERTE COMMERCIALE OU DE PROFITS OU AUTRES PERTES ÉCONOMIQUES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS, SOIT PAR NÉGLIGENCE, GARANTIE, RESPONSABILITÉ STRICTE, OU AUTRE.

Cette garantie est accordée uniquement au premier acheteur auprès d'un concessionnaire. Aucune garantie n'est offerte aux cessionnaires ultérieurs.

L'entretien périodique de l'appareil, y compris, mais sans s'y limiter, les contrôles de poids ou le calibrage, les dommages à la cellule de charge, la perte de pièces, l'abus et le mauvais emploi, les réglages, les dégâts d'eau, une mauvaise installation, et l'usure normale ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie n'est pas en vigueur jusqu'à ce que le formulaire d'enregistrement en ligne ait été reçu par GFE dans les 30 jours à compter de la date d'installation. Enregistrez votre appareil en ligne à www.globefoodequip.com/support/warranty-registration-form

LES DISPOSITIONS DE GARANTIE CI-DESSUS CONSTITUENT UNE DÉCLARATION COMPLÈTE ET EXCLUSIVE ENTRE L'ACHETEUR ET LE VENDEUR. GFE N'ASSUME ET N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE À ASSUMER EN SON NOM TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ LIÉE À CET APPAREIL.

Visitez notre site Web pour enregistrer votre appareil
WWW.GLOBEFOODEQUIP.COM

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
RENDEZ-VOUS SUR WWW.GLOBEFOODEQUIP.COM POUR COMPLÉTER
ET SOUMETTRE VOTRE GARANTIE.

www.globefoodequip.com/support/warranty-registration-form



N° de série: _____



*** PAS LÉGALE POUR LE COMMERCE**
IP67 Waterproof (Étanche)

Mode d'emploi pour la balance de contrôle de portions modèle GPS10-S

Pour tout soutien après-vente, visitez www.globefoodequip.com

- Compléter l'enregistrement de la garantie
- Trouver un technicien agréé
- Afficher les catalogues de pièces

Pour un soutien technique supplémentaire, appelez Globe au 1-866-260-0522.

- AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT -

Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes qui doivent être respectées lors de l'utilisation de cet appareil.

Conservez ce manuel pour référence.

Conseils de sécurité

Ce manuel contient un certain nombre de précautions à prendre pour promouvoir une utilisation sûre de cet appareil.

Les avertissements relatifs à de possibles dommages à l'appareil sont signalés par :



ATTENTION

Les avertissements qui affectent votre sécurité personnelle sont signalés par :



AVERTISSEMENT

Pour assurer une utilisation correcte et sans danger, les conseils généraux de sécurité ci-dessous doivent être suivis.

- **NE** démontez **PAS** la balance.
- **SEULS** des techniciens formés et qualifiés peuvent entreprendre des réparations.
- **NE** laissez **PAS** tomber la balance et n'appliquez aucun choc violent.
- **NE** laissez **PAS** d'articles sur le plateau de pesage. Cela peut endommager la balance.
- **NE** placez **PAS** la balance dans un lave-vaisselle.
- **N'**immergez **JAMAIS** la balance dans l'eau sans que le plateau de pesage ne soit installé.

Installation

1. Placez la balance sur une surface plane et stable.
2. Alimentez l'appareil de l'une des deux façons :
 - a. Installation des piles - Retirez six vis du couvercle des piles au bas de la balance.
 - aa. Installez trois piles AA. **REMARQUE** : les piles ne sont pas fournies avec la balance.
 - ab. Installez le couvercle des piles et six vis pour bien fixer les piles dans la balance.
 - b. Ouvrez le couvercle de la prise d'alimentation du bloc d'alimentation externe situé à l'arrière de la balance.
Branchez le bloc d'alimentation externe à la prise et branchez-le dans une prise électrique.
3. Placez le plateau de pesage en inox sur la partie supérieure de la balance.

Mode d'emploi

1. Assurez-vous que rien n'est sur ou ne touche le plateau de pesage.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche On/Off. L'écran affiche d'abord tous des 8, et après trois secondes, des 0.
REMARQUE : un avertissement "Lo" apparaît sur l'écran lorsque les piles sont déchargées.
3. La balance pèse en mode livres (lb), onces (oz), livres (lb) & onces (oz), kilogrammes (kg) et grammes (g). Appuyez sur la touche Units (U) pour basculer entre les modes de pesage. Une flèche s'allume sur l'écran d'affichage à côté de l'unité de mesure sélectionnée.
4. La balance peut peser en mode brut ou net.
 - a. Si un pesage net est requis, placez un récipient vide (ou tare) sur le plateau de pesage et appuyez sur la touche Tare/Zero.

Mode d'emploi

- b. L'écran affiche des zéros et une flèche s'allume sur la gauche de l'écran à côté de Tare
- c. Lorsque le récipient vide est retiré du plateau de pesage, la tare est affichée comme une valeur négative et est indiquée par une flèche sur l'afficheur à côté de Tare.

REMARQUE : Lorsqu'aucune tare est utilisée, vous êtes en mode de pesage brut et il n'y aura pas de flèche à côté de tare.

5. Placez le produit (y compris le récipient si la tare est utilisée) sur le plateau de pesage en inox. Le poids total est affiché.

REMARQUE : Si le poids de l'article est supérieur à la capacité maximale, l'écran affiche "----". Retirez l'article du plateau et réduisez le poids de l'article.

6. Retirez le premier produit et procédez au pesage de l'article suivant. Si la tare doit être changée pour un nouveau produit, appuyez à nouveau sur la touche Tare/Zero pour la remettre à zéro et répétez les étapes ci-dessus pour le mode de pesage net.
7. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (On/Off) pour éteindre la balance.

REMARQUE : La balance s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité, qu'elle fonctionne sur batterie ou sur secteur.

Nettoyage



ATTENTION

- **NE** placez **JAMAIS** la balance dans un évier sans que le plateau de pesage ne soit installé.
- **ÉVITEZ** d'arroser, d'immerger ou de laver à la pression toute pièce de la balance.
- **Une humidité excessive peut endommager la balance et annuler la garantie.**

1. Si la balance est branchée sur le secteur, débranchez la balance.
2. Fermez le couvercle de la prise d'alimentation du bloc d'alimentation externe.

REMARQUE : Lorsque le plateau est installé, la balance est entièrement submersible pour faciliter son nettoyage. Classée IP67, la balance est protégée contre les poussières et étanche jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes.

3. Assurez-vous que le plateau de pesage est installé sur la balance.
4. Placez la balance dans l'évier avec une solution d'eau chaude.
5. Utilisez un chiffon propre et un détergent doux pour essuyer toute la balance.
6. Retirez la balance de l'évier.
7. Retirez le plateau de pesage. Utilisez un chiffon propre et un détergent doux pour essuyer le boîtier de la balance.
8. Installez le plateau de pesage. Utilisez un désinfectant doux, sans eau de Javel et sans chlore.

Diluez le désinfectant selon les instructions du fournisseur !